

APPHOME



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μοντέλο : HB-202RL

Τάση : 220-240V~, 50/60Hz

Ισχύς : 25W



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό
- Ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στην συσκευή ταυτίζεται με την τάση του σπιτιού σας πριν συνδέσετε την συσκευή στο ρεύμα;
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα είναι χαλασμένο;
- Αν το καλώδιο είναι χαλασμένο, πρέπει να το αντικαταστήσει ο κατασκευαστής ή το αρμόδιο

από τον πωλητή τμήμα σέρβις ή κάποιος κατάλληλα αρμόδιος ώστε να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος;

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την επιβλέπετε και πριν την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό;
- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μην το ξεπλένετε ποτέ κάτω από τη βρύση. Χρησιμοποιείτε μόνο νωπό πανί για να καθαρίσετε το τμήμα με το μοτέρ;
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη;

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να δουλεύει χωρίς επιτήρηση;
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν πλησιάσετε τα εξαρτήματα που κινούνται κατά την λειτουργία;
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση;
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε

να μην παίζουν με τη συσκευή.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το περιστρεφόμενο εξάρτημα έχει χαλάσει ή στραβώσει
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρειάζεται προσοχή όταν χειρίζεστε λεπίδες, ειδικά όταν αυτές χρειάζεται

να καθαριστούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Γεμίστε ένα φλιτζάνι ή δοχείο με 60-120 ml γάλα. Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνουμε να ξεκινήσετε με κρύο άπαχο γάλα. Αν προτιμάτε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κανονικό ή ζεστό γάλα.

2. Πάρτε τον αναδευτήρα καφέ και βάλτε την άκρη του σύρματος λίγο πιο πάνω από τον πάτο του φλιτζανιού ή του δοχείου. Ξεκινήστε τη συσκευή και σιγά σιγά κουνήστε τη συσκευή πάνω κάτω καθώς φουσκώνει το γάλα.

Κρατήστε την άκρη του αναδευτήρα καφέ κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος καθώς αυτό φουσκώνει. Ανακατέψτε για 25-30

δευτερόλεπτα ή μέχρι ο όγκος του γάλακτος διπλασιαστεί;

3. Αν ξεκινήσατε με κρύο γάλα, μπορείτε να βάλετε το κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων φλιτζάνι ή δοχείο στο φούρνο μικροκυμάτων για 20-30 δευτερόλεπτα για να το ζεστάνετε

4. Προσθέστε καφέ στο φλιτζάνι ή αν χρησιμοποιήσατε δοχείο μεταφέρετε με ένα κουτάλι τον αφρό στον καφέ σας και απολαύστε ένα επαγγελματικό τύπου ρόφημα σπίτι σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

✓ Για να καθαρίσετε τον αναδευτήρα καφέ, ξεπλύνετε τη μεταλλική άκρη και τη ράβδο με ζεστό νερό και σκουπίστε με ένα στεγνό καθαρό πανί.

- ✓ Μην βυθίσετε τη βασική μονάδα και μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.

Κατανάλωση σε λειτουργία Off Mode: 0W

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανού κινδύνου στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο, που προέρχεται από ανεξέλεγκτη απόρριψη, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να στηρίξετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την

υπηρεσία επιστροφής και συλλογής ή
επικοινωνήστε με το σημείο που αγοράσατε τη
συσκευή. Αυτοί μπορούν να συλλέξουν τη
συσκευή για σωστή ανακύκλωση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :
ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ
www.kostopoulos.com

APPHOME



MANUAL COFFE BLENDER

HOUSEHOLD USE ONLY

Model : HB-202RL

Voltage : 220-240V~, 50/60Hz

Power : 25W



MADE IN CHINA FOR:

KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com

INSTRUCTION MANUAL

Read these instructions for use carefully before you use the appliance for the first time and save them for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Misuse of the appliance may cause a potential injury
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance;
- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts are damaged;
- If the supply cord is damaged, you must have it replaced by the manufacturer, or the service centre authorized by the dealer, or similarly

qualified person in order to avoid a hazard;

- Always unplug the appliance from the mains if it is left unattended and before you assembling, disassembling or cleaning it;
- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor unit;
- Do not disassembly the unit, there are no parts to be serviced by the user in it;
- Never let the appliance run unattended;
- Switch off the appliance and disconnect from supply before approaching parts that move in use;
- This appliance is intended for household use only;

- This appliance shall not be used by children.
Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not use the appliance if the rotating paddle is damaged or curved;

- Do not operate continuously for more than 30 seconds.
- Warning: Care is needed when handling blades, especially when the blade needs to be cleaned.

INSTRUCTION FOR USE

5. Fill a cup or beaker with 60-120 ml of milk.

For best results, we recommend starting with cold, nonfat milk. Should you prefer, regular or warm milk will also work.

6. Take the coffee blender and place the tip of the whisk close to the bottom of the cup or beaker. Turn the unit on and slowly move the coffee blender up & down as the milk froths.

Keep the tip of the coffee blender below the

top of the milk as you froth. Froth for 25-30 seconds or until the volume of milk approximately doubles;

7. If you started with cold milk, you can put the microwave safe cup or beaker into the microwave for 20-30 seconds to heat it up;
8. Add coffee to the cup or, if you used a beaker, spoon the froth onto your coffee and enjoy a professional style coffee drink at home.

CLEANING

- ✓ To clean the coffee blender, rinse the metal tip and rod with warm water and wipe dry with a clean cloth.
- ✓ Do not submerge the main part or place it in the dishwasher.

Power consumption in Off Mode : 0W

RECYCLING



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe

recycling.

MADE IN CHINA FOR:

KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com

