

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ: FT30-D1 (30,48 ΕΚΑΤΟΣΤΑ)



APPHOME

BOX FAN (Ανεμιστήρας Δαπέδου)

Model: FT30-D1

Input: 220-240V~, 50Hz

Power: 30W



P.KOSTOPOULOS SONS S.A.

5 Metsovou Street 183 46 Moshato, Greece

MADE IN CHINA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, ακόμα και αν νομίζετε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτού του είδους τις συσκευές.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο φωτιάς ή τραυματισμού, οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφαλείας και προφύλαξης πρέπει να ακολουθούνται:

1. Χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροσόκ ή κάποιο τραυματισμό.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας ταιριάζει με την αναγραφόμενη τάση της συσκευής.
3. Ο «ανεμιστήρας δαπέδου» πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο 220-240VAC, 50Hz.
4. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Η τοποθέτηση του ανεμιστήρα σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία είναι επικίνδυνη.
5. Μην συνδέσετε τον ανεμιστήρα με ροοστάτη. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα κακή απόδοση (θόρυβος) και να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ.
6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένη φυσική, ψυχική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν καταλαβαίνουν όλους τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.
7. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
8. Δεν συνίσταται ανεμιστήρες και συσκευές με αέρια να λειτουργούν στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή.
9. Μην εισάγετε τίποτα στις λεπίδες του ανεμιστήρα όταν αυτές γυρνάνε. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες και θα διαταράξει την ισορροπία του ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να

πέσει.

10. Αυτή η συσκευή έχει βύσμα τύπου 'Υ'. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο έχει κάποια ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο του service ή κάποιον άλλο κατάλληλα αρμόδιο για την αποφυγή κινδύνων.
11. Κίνδυνος: Δεν πρέπει να επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Πρέπει να γίνει από κάποιον κατάλληλα αρμόδιο. Για την επισκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά εξαρτήματα.
12. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, κρατήστε την πρίζα.
13. Σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί με σαπούνι και νερό. Στεγνώστε προσεκτικά. Μην αφήσετε νερό να εισέλθει στο μοτέρ.
14. Πάντα να ελέγχετε για τη σωστή λειτουργία. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να δουλεύει μόνος του σε δωμάτιο με άτομα με μειωμένες φυσική, νοητική και ψυχική ικανότητα, παιδιά ή κατοικίδια.
15. Τοποθετείστε σε απόσταση 150 εκατοστών από τον τοίχο.
16. Να μην "σημαδεύει" κουρτίνες, άνθρωπο ή ζώο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Πάνελ λειτουργίας

1. Επιλογή ταχύτητας
2. Περιστροφή μπροστινού καλύμματος
3. Διακόπτης on/off & χρονοδιακόπτης (1ώρα)



Λειτουργία

Τοποθετείστε τον στο πάτωμα. Η βάση πρέπει να είναι σταθερή και να μην μπορεί να γλιστρήσει.

Συνδέστε στο ρεύμα.

Θέστε τον χρονοδιακόπτη(3) στη θέση ON ή επιλέξτε χρόνο λειτουργίας.

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία επιλέγοντας ταχύτητα (διακόπτης 1, θέσεις 1, 2 ή 3).

Επιλέξτε αν θέλετε να περιστρέφεται το μπροστινό κάλυμμα-γρίλιες (διακόπτης 2).

Μην αφήνετε ποτέ αυτή τη λειτουργία ανοιχτή αν φύγετε από το χώρο που βρίσκεται ο ανεμιστήρας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό χώρο χωρίς νερό, υγρασία ή εκρηκτικά αέρια.

Σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό και την αποσυναρμολόγηση.

Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ένα νωπό πανί με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε το σαπούνι προσεκτικά με ένα καθαρό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στο μοτέρ.

Πριν αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα καθαρίστε τον διεξοδικά, καλύψτε τον με μια πλαστική σακούλα και αποθηκεύστε τον σε μέρος χωρίς υγρασία.

Υπηρεσίες μετά την πώληση

Η συσκευή διαθέτει εγγύηση για δύο χρόνια. Από τη μέρα πώλησης και μέσα σε δύο χρόνια ότι ζημιά προκύψει σχετικά με

την ποιότητα κατασκευής, θα αντικατασταθεί από την εγγύηση με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανού κινδύνου στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο, που προέρχεται από ανεξέλεγκτη απόρριψη, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να στηρίξετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την υπηρεσία επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο που αγοράσατε τη συσκευή. Αυτοί μπορούν να συλλέξουν τη συσκευή για σωστή ανακύκλωση.



Συσκευή κλάσης II

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

INSTRUCTION MANUAL

BOX FAN

MODEL: FT30-D1 (30,48 CENTIMETERS)



APPHOME

BOX FAN (Ανεμιστήρας Δαπέδου)

Model: FT30-D1

Input: 220-240V~, 50Hz

Power: 30W



P.KOSTOPOULOS SONS S.A.

5 Metsovou Street 183 46 Moshato, Greece

MADE IN CHINA

SAFEGUARDS

Read all instructions carefully, even if you feel you are quite familiar with this type of appliance.

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/ or injury, these basic safety precautions should always be followed:

1. Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire, electric shock or injury to persons.
2. Before using the appliance, make sure that the supply voltage match the rating voltage shown on the label.
3. The box fan must be connected to a 220-240V AC 50Hz power supply.
4. Do not use outdoors. Installing the fan in a position where it could be exposed to water or moisture is dangerous.
5. Do not connect the fan motor to a dimmer switch. This may give an unsatisfactory performance (motor hum) and cause damage to the motor.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. It is not recommended that box fans and gas appliances to be operated in the same room at the same time.
9. Do not insert anything into the fan blades whilst they are spinning. This will damage the blades and upset the balance of the fan causing the unit to wobble.
10. This product has plug type 'Y'. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

11.Danger: You should not repair the appliance by yourself. It must be done just by qualified specialists. Only original spare parts may be used for repair.

12.To unplug before to touch the socket.

13.Switch off and unplug the power before cleaning. Wipe with a dry cloth moistened with soap and water. Dry thoroughly. Do not allow water inside.

14.Check the correct operation at all times. Do not leave the fan running alone in a room with people with reduced mobility mental disabilities children or animals.

15.Place 150 cm from a wall.

16.Not face furniture curtains personal or animal. They could use material and bodily damage.

Control panel

1. Speed control
2. Rotating Louver control
3. On/Off & Timer (1Hour)



FUNCTIONING

Place it on the floor. The base must be stable and not slippery.

Connect to the mains.

Set the timer (3) to the ON position or select the operating time.

Turn on the device by selecting speed (switch 1, positions 1,2 or 3).

Select if you want to rotate the front grille (Louver switch 2). Never leave this function on if you leave the area where the fan is located.

GUIDE TO CLEANING AND BETTER FAN MAINTENANCE

Use in a dry place free of explosive humidity and water.

Switch off and unplug fan before cleaning and disassembly.

Wipe away dirt with a clean cloth.

Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth.

Remove soap film thoroughly with a clean cloth.

NOTE: Do not immerse in water. Do not allow water or any other liquid to get into unit.

Before putting the fan in storage clean thoroughly cover with plastic bag and store in a dry place.

After-sale service

The warranty period of the product is two years. From the date of purchase and within two years, any failures due to product manufacturing quality, can be replaced when you present the invoice to the designated repair-warranty location.

DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal recycle it responsibly to promote the sustainable reuse

of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Class II device

IMPORTER FOR GREECE: P. KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com