

APPHOME

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ



Μοντέλο: HSM-706S

220V-240V~50/60Hz Ισχύς:100W



Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε κάποιον άλλον παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και το εγχειρίδιο. Επίσης συστήνουμε να κρατήσετε και τη συσκευασία μέχρι να είστε ικανοποιημένοι για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

Κάνετε μια εξαιρετική επιλογή και σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα χρόνια χρήσης!

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα μέρη της συσκευασίας, ότι τα έχετε απομακρύνει σωστά και πως τα έχετε σε σημείο που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Πριν την πρώτη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η αναγραφόμενη τάση ταιριάζει με την τάση του σπιτιού σας.
- Πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους διακόπτες ή όταν αφαιρείτε το βύσμα.
- Ο κατασκευαστής μιλκσέικ προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και είναι ακατάλληλος για βιομηχανική ή εμπορική χρήση.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε μπανιέρες με νερό, πισίνες ή λεκάνες με νερό.
- Σταματήστε τη χρήση αν η συσκευή είναι ελαττωματική ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες κατά οποιοδήποτε τρόπο.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό. Αφαιρέστε τη από το ρεύμα πριν την αγγίξετε για την αποφυγή τραυματισμού.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν το καλώδιο είναι χαλασμένο.
- Αν το καλώδιο της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή κάποιο αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνου. Για να αφαιρέσετε από το ρεύμα, πιάστε καλά το βύσμα και αφαιρέστε το από την πρίζα. Ποτέ μην αφαιρέτε το βύσμα τραβώντας το από το καλώδιο.
- Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης καλωδίου καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει φωτιά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Η εμπορική χρήση ακυρώνει την εγγύηση και ο πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε τραυματισμό ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί κατά τη χρήση τη συσκευής για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Δάχτυλα και ξένα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο ποτήρι ανάδευσης κατά τη λειτουργία.
2. Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή. Να τη χειρίζεστε με πολύ προσοχή.
3. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο κατασκευαστής μιλκσέικ είναι σωστά τοποθετημένος στη θέση του πριν θέσετε το μοτέρ σε λειτουργία.
4. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" μετά από κάθε χρήση.
5. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

- Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το ποτήρι είναι άδειο και μην αφαιρείτε το καπάκι πριν η λεπίδα σταματήσει να κινείται εντελώς.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα και πριν τον καθαρισμό.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρειάζεται προσοχή όταν χειρίζεστε λεπίδες, ειδικά όταν αυτές χρειάζεται να καθαριστούν.

ΔΟΜΗ



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Στέλεχος | 4. Ποτήρι ανάδευσης |
| 2. Διακόπτης ON/OFF | 5. Βάση στήριξης |
| 3. Άξονας ανάδευσης | |

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" προτού βάλετε τη συσκευή στην πρίζα.
- Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "I" ή "II" .
- Ρίξτε το γάλα στο παρεχόμενο πλαστικό ποτήρι.
- Προσθέστε τη σκόνη για μιλκσέικ και τη ζάχαρη (ή όποιο άλλο υλικό προτιμάτε) στο μίγμα.
- Βάλτε το ποτήρι στη βάση στήριξης (5)
- Ο κατασκευαστής μιλκσέικ δεν πρέπει να δουλεύει για πάνω από 1 λεπτό ανά χρήση. Αυτό θα διασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" και αφήστε τον κατασκευαστή μιλκσέικ να κρυώσει για περίπου 2 λεπτά.
- Πάντα να κρατάτε τον κατασκευαστή μιλκσέικ στεγνό.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν τον καθαρισμό. Ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση "0" και το βύσμα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε τον κατασκευαστή μιλκσέικ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Απλά σκουπίστε τον με ένα νωπό πανί.
- Για να καθαρίσετε τον άξονα, βάλτε νερό μέσα στο ποτήρι και θέστε σε λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα.
- Για να καθαρίσετε το ποτήρι πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεβγάλετε με άφθονο νερό και αφήστε να

στεγνώνει καλά.

- Μην αποθηκεύσετε τον κατασκευαστή μιλκσέικ αμέσως μετά τη χρήση καθώς μπορεί να είναι ακόμα ζεστός.
- Αφήστε τον να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε τον σε ασφαλές μέρος.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Μιλκσέικ με σοκολάτα και καφέ

Συστατικά:

- 1 φλιτζάνι κρύο γάλα
- 1/4 φλιτζάνι καφέ εσπρέσο
- Νιφάδες σοκολάτας
- 2 κουταλιές παγωτό σοκολάτα

Μιλκσέικ με μούρα

Συστατικά:

- 1/2 φλιτζάνι κομμένα διαφορετικά μούρα
- 2 κουταλιές παγωτό βανίλια
- 1 φλιτζάνι κρύο γάλα
- Πασπαλίστε με λίγη λεπτοκομμένη μέντα

Μιλκσέικ με φυτικοβούτυρο

Συστατικά:

- 1 κουτάλι της σούπας φυτικοβούτυρο
- 1 κουτάλι της σούπας μέλι
- 1 αυγό
- 1 φλιτζάνι κρύο γάλα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μη γεμίζετε το ποτήρι πάνω από τη διαβάθμιση.
- Για παραπάνω όγκο, χρησιμοποιείτε γάλα χαμηλό σε λιπαρά καθώς αφρίζει παραπάνω από το κανονικό.
- Όταν προσθέτετε παγωτό ή φρούτα αυξάνετε τον όγκο του μιλκσέικ.
- Κρυώστε τα υλικά πριν τη χρήση για να επιτύχετε τον καλύτερο όγκο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή ζημιάς στο περιβάλλον ή σε άλλον άνθρωπο λόγω μη σωστής απόρριψης του προϊόντος, ανακυκλώστε το υπεύθυνα ώστε να προωθήσετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε την χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Αυτοί μπορούν να πάνε το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ
www.kostopoulos.com

APPHOME

DRINK MIXER

MANUAL



Model: HSM-706S

220V-240V~50/60Hz Power:100W



Please read this instruction manual before using your product and keep it in a safe place for future reference. If you pass the appliance on to anyone else, please include this manual. We also recommend you keep the packaging until you are satisfied that this product is operating correctly.

You've made an excellent choice and we wish you many happy years of use!

SAFETY PRECAUTIONS

- Misuse of the appliance may cause a potential injury
- Before using the appliance for the first time, ensure all packaging is removed and disposed of correctly and kept out of reach of children.
- Before using for the first time, please check if the voltage rating on the type plate corresponds to the mains voltage in your home.
- Always place the appliance on a solid, flat and dry surface.
- Ensure that your hands are dry when operating switches or removing the plug.
- The Milkshake Maker is intended for home use only and is unsuitable for industrial or commercial purposes..
- Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.
- Do not use the appliance in the bath, in the vicinity of water-filled baths, swimming pools or wash basins.
- Discontinue use if the appliances is defective or malfunctions in any way.
- Do not touch the appliance if it has fallen into water. Unplug the appliance before touching it to avoid risk of injury.
- Do not operate the appliance if the power cord is damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To Unplug, grip the plug and remove it directly from the wall socket. Never disconnect by pulling on the appliance's cord.
- Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk if fire.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- The appliance is intended for household use only. Commercial use invalidates the warranty and supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that for which it is intended.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS

1. Fingers and foreign objects should not be put into the mixing cup while in operation
2. The blade is very sharp. Handle with extreme caution.
3. Always make sure the Milkshake Maker is securely in place before the motor is switched on.
4. Turn the switch to the "0" position after every use.
5. Do not leave the appliance unattended whilst in operation.
6. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
7. Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blade come to a complete stop.

8. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
9. Avoid contact with moving parts.
10. Warning: Care is needed when handling blades, especially when the blade needs to be cleaned.

OVERVIEW



- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Shaft | 4. Mixing Cup |
| 2. ON/OFF Switch | 5. Base holder |
| 3. Blending Axle | |

PRECAUTIONS AND FEATURES

- The switch should be on the "0" position before inserting the plug into a suitable power supply.
- Turn the power switch to be "I" or "II" position.
- Pour milk into the plastic cup provided.
- Add Milkshake flavour powder and sugar (or any other ingredients that you prefer) to the mix.
- Place the cup on the base holder (5)
- The Milkshake Maker should be switched on for not more than 1 minute on every operation. This will ensure the desired results.
- Turn the switch to the "0" position and let the Milkshake Maker cool for approximately 2 minutes.
- Always keep the Milkshake Maker dry.

CARE AND CLEANING

1. Before cleaning. The switch must be in the "0" position and the power plug must be disconnected from the mains supply.
2. Do not immerse the Milkshake Maker in water or other liquid. Simply wipe with a damp cloth.
3. To clean the axle, pour water into the cup and switch on for a few seconds.
4. To clean the cup, wash with warm water and soap. Rinse with plenty of water and allow to dry thoroughly.
5. Do not store the Milkshake Maker immediately after use as it might still be hot.
6. Allow to cool and then store in safe place.

RECIPES

Choc Coffee Shake

Ingredients:

1 cup cold milk

1/4 cup espresso coffee

Chocolate flakes

2 scoops chocolate ice cream

Berry Shake

Ingredients:

1/2 cup chopped mixed berries

2 scoops vanilla ice cream

1 cup cold milk

Sprinkle some finely-chopped mint

Peanut Butter Shake

Ingredients:

1 tablespoon peanut butter

1 teaspoon honey

1 egg

1 cup cold milk

TIPS

- Do not overfill beaker beyond markings.
- For more volume, use low fat milk as full cream milk does not froth as much as low milk.
- Ice cream and fruit added will increase the volume of the milk shake.
- Chill ingredients before using as this will ass maximum volume.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

P. KOSTOPOULOS SONS S.A

METSOVOU 5 MOSHATO 18346 ATHENS

www.kostopoulos.com