

COOKMANIA!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ GRILL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



COOKMANIA!

ELECTRIC BARBECUE (Ηλεκτρική Ψησταριά)

Model: CH-109BC

Input: AC 220-240V, 50/60Hz.

Power: 2000W



P. KOSTOPOULOS SONS S.A.

5 Metsoyoy Street 183 46 Moshato, Greece

MADE IN CHINA

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας:

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμό λόγω κακής χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής.

Μην καλύπτετε ποτέ τη σχάρα με αλουμινόχαρτο ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 8 και πάνω και από άτομα με μειωμένη ψυχική ή νοητική ικανότητα ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση εάν έχουν επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν καταλαβαίνουν όλους τους πιθανούς κινδύνους .

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός και αν είναι πάνω από 8 ετών και υπό επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από σημεία που έχουν πρόσβαση τα παιδιά κάτω των 8 ετών.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής μπορεί να ανέβει πολύ κατά τη χρήση της.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα εύφλεκτο υλικό δεν βρίσκεται κοντά στο grill.

Τοποθετήστε το grill σε μια σταθερή επιφάνεια με αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία.

Πάντα να αφαιρείτε τη συσκευή από το ρεύμα όταν:

- δεν τη χρησιμοποιείτε,
- σε περίπτωση δυσλειτουργίας
- πριν τον καθαρισμό.

Το κάρβουνο ή άλλα αντίστοιχα καύσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή.

Αν το παρεχόμενο καλώδιο έχει κάποια ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο του service ή κάποιον άλλο κατάλληλα αρμόδιο ώστε να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος

(Η πόρτα ή) η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί όταν η συσκευή λειτουργεί

Οποιαδήποτε επισκευή σε ηλεκτρική συσκευή πρέπει να γίνεται από κάποιον εξειδικευμένο τεχνίτη.

Το κύριο μέρος της συσκευής και το θερμαντικό στοιχείο ανεβάζουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Προσέξτε μην τα αγγίξετε κατά τη χρήση της συσκευής ή πριν η συσκευή κρυώσει εντελώς (κίνδυνος εγκαύματος!)

Είναι σημαντικό η συσκευή να βρίσκεται υπό επίβλεψη κατά τη χρήση.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ώστε να αποφύγετε πιθανή φθορά λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.

Για να μετακινήσετε τη συσκευή κρατήστε τη μόνο από τις πλαστικές λαβές.

Μην λειτουργήσετε ποτέ το θερμαντικό στοιχείο αν δεν είναι τοποθετημένο στην συσκευή.

Αν το grill δεν λειτουργεί ή υποστεί κάποια ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε τον κοντινότερο υπεύθυνο service καθώς χρειάζονται εξειδικευμένα εργαλεία για την επισκευή του. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το grill μόνοι σας.

Σε περίπτωση που το grill χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν αυτής που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πιθανή φθορά του.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού

Πάντα να γεμίζετε το δίσκο με νερό πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Η στάθμη του νερού θα πρέπει κατά προτίμηση να διατηρείται λίγο πάνω από τη μέση. Όταν το νερό είναι λιγότερο από το μισό, συμπληρώστε νερό στον δίσκο

Προσοχή μην ρίξετε νερό στο θερμαντικό στοιχείο.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και ασφαλής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε τραπέζι, προσέξτε μην την τοποθετήσετε κολλητά σε τοίχο ή σε γωνία.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώρους κουζίνας προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
- αγροτικές κατοικίες
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Κατά την πρώτη λειτουργία του το grill μπορεί να παράξει μια οσμή. Επίσης μπορεί να παρατηρήσετε μια μικρή ποσότητα καπνού. Γι'αυτό προτείνουμε να λειτουργήσετε το grill για 5 λεπτά χωρίς κανένα τρόφιμο.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ GRILL

Γεμίστε το δίσκο με νερό (μέχρι λίγο πάνω από τη μέση)

Συνδέστε το grill στην πρίζα και στρέψτε το διακόπτη του θερμοστάτη στην υψηλότερη θέση (Max). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Προθερμάνετε για περίπου 5 λεπτά πριν τη χρήση. Όταν μαγειρεύετε ευαίσθητο φαγητό ή όταν θέλετε να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό, μπορείτε να βάλετε το θερμοστάτη στη χαμηλή θέση και/ή να βάλετε τη σχάρα στη χαμηλή ή την ψηλή θέση.

Το νερό στο δίσκο θα εξατμιστεί κατά τη χρήση, γι'αυτό και πρέπει να συμπληρώνεται νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Προσοχή να μην ρίξετε νερό στο θερμαντικό στοιχείο. Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση "0" (θέση OFF) και αποσυνδέστε το grill από το ρεύμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στη θέση OFF, κι έχει αφαιρεθεί από το ρεύμα. Αφήστε το grill να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.

Μην βυθίσετε ποτέ το θερμαντικό στοιχείο ή το βύσμα σε νερό. Καθαρίστε το μόνο με ένα νωπό καθαρό πανί.

Καθαρίστε τη σχάρα με ζεστό σαπουνόνερο και έπειτα στεγνώστε τη.

Μην χρησιμοποιείτε βαριά καθαριστικά ή σύρμα για να καθαρίσετε το δίσκο.

Υπηρεσίες μετά την πώληση

Η συσκευή διαθέτει εγγύηση για δύο χρόνια. Από τη μέρα πώλησης και μέσα σε δύο χρόνια ότι ζημιά προκύψει σχετικά με την ποιότητα κατασκευής, θα αντικατασταθεί από την εγγύηση με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.



Ανακύκλωση

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ.

Για την αποφυγή προβλήματος στο περιβάλλον ή άλλον άνθρωπο από την αλόγιστη απόρριψη, ανακυκλώστε υπεύθυνα ώστε να προάγετε την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την υπηρεσία επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο που αγοράσατε τη συσκευή. Αυτοί μπορούν να συλλέξουν τη συσκευή για σωστή ανακύκλωση

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

COOKMANIA!

ELECTRIC GRILL MANUAL INSTRUCTIONS



COOKMANIA!

ELECTRIC BARBECUE (Ηλεκτρική Ψησταριά)

Model: CH-109BC

Input: AC 220-240V, 50/60Hz,

Power: 2000W



P. KOSTOPOULOS SONS S.A.

5 Metsovou Street 183 46 Moshato, Greece

MADE IN CHINA

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT:

Please read these instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Safety instructions:

Follow the instructions to avoid injury from misuse

Make sure that the supply voltage is the same as the voltage marked on the rating label.

Never cover the grill rack with aluminum foil, any kind of kitchenware etc.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

Make sure that no inflammable materials are adjacent to the grill

Set up the grill in a suitable stable and heat resistant work surface.

Always switch off and disconnect the grill from the mains supply socket

- when it is not in use
- in the event that it malfunctions during use
- before cleaning.

Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard

(The door or) the outer surface may get hot when the appliance is operating

All repairs of electrical appliances should be performed by skilled personnel

The housing and the heating element get very hot in use. Be careful not to touch them while the appliance is in use or before be completely cooled down (danger to burn yourself!)

It is important that the grill is always supervised while it is in use.

Do not store the grill outdoors to avoid damage through bad weather.

To carry the appliance only touch the plastic handles

Never switch the heating element on when it is not placed onto the appliance.

If the grill fails to operate or if it is damaged, please contact the nearest authorized service centre as special tools are needed for its repair. Never attempts to repair the barbecue grill yourself

In case the grill is operated in any manner other than described in these instructions for use, no liability will be undertaken for possible damage.

Appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Always fill the tray with water before you switch on the appliance.

The water level should preferably be kept just above the middle

When the water is less than half , refill the tray

Take care not to pour water on the heating element.

Take care that the appliance stands stable and safe. When using the appliance , be careful not position it right against the wall or into a corner,

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas, in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments

BEFORE FIRST USE

Clean the grill and its accessories. When it is first switched on, the grill may emit a new smell. A small amount of smoke may also be noticeable. We therefore recommend you to heat up the barbecue grill for about 5 minutes without any food stuffs.

HOW TO USE YOUR HEALTH GRILLER

Fill the tray with water (just above the middle).

Connect the grill in the mains supply socket and turn the thermostat knob to the highest setting ("Max"). The pilot light will come on. Preheat for about 5 minutes before use. When grilling delicate food stuffs or for warm holding you can turn the thermostat back to a lower position and/or adjust the grill rack to the lower or upper position.

The water in the tray will evaporate during use, It is therefore necessary to fill up water from time to time. Be careful not to pour water on the heating element. When grilling is finished turn the thermostat to 0" (OFF position) and disconnect the grill from the mains supply socket.

CLEANING AND CARE

Before cleaning your grill. Always make sure that is in the OFF position and that the plug has been removed from the mains supply socket. Allow the grill to cool down thoroughly before cleaning.

Never immerse the heating element or plug in water.

Clean the heating element with a clean and dry cloth only.

Clean the grill rack and the tray with warm soapy water and dry afterwards.

Do not use harsh abrasive cleaners or a metal sponge to clean the tray.

After-sale service

The warranty period of the product is two years. From the date of purchase and within two years, any failures due to product manufacturing quality, can be replaced when you present the invoice to the designated repair-warranty location.



Recycling

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

IMPORTER FOR GREECE: P. KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com