

APPHOME



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μοντέλο : HD-101

Τάση : 220-240V~, 50/60Hz

Ισχύς : 1800-2100W



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από κακή χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να δίνετε προσοχή στα βασικά μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω:

1. Πριν συνδέσετε την συσκευή σας για πρώτη φορά ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται σε αυτήν είναι ίδια με αυτή του σπιτιού σας.

2. Αν το παρεχόμενο καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον υπεύθυνο σέρβις ή από κάποιον άλλο κατάλληλα αρμόδιο ώστε να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
3. Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές ή νοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες στη χρήση της συσκευής

με σωστό τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση

5. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
6. Να αποσυνδέεται πάντα το σεσουάρ από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.
7. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
8. Μην ψεκάζετε προϊόντα αεροζόλ όταν το σεσουάρ μαλλιών βρίσκεται σε λειτουργία.

9. Μην αφήνετε το σεσουάρ αναμμένο όταν δεν το χρησιμοποιείτε
10. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα πέρα από αυτά που παρέχονται.
11. Τα ανοίγματα για την είσοδο και την έξοδο του αέρα δεν πρέπει να φράζονται για να μην υπάρξει υπερθέρμανση.
12. Αν παρόλα αυτά, η ροή του αέρα εμποδιστεί ακούσια κατά τη χρήση, η ενσωματωμένη ασφάλεια θα διακόψει τη λειτουργία της συσκευής αυτόματα. Το σεσουάρ θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία.

13. Μην αφήνετε τα μαλλιά σας να βρίσκονται κοντά στην περιοχή που βρίσκεται η είσοδος του αέρα γιατί υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτούν μέσα στη συσκευή.
14. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος με χαμηλή θερμοκρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν έχετε νερό στα χέρια σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.**
- 2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.**



3. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείτε σε μπάνιο, αφαιρέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η ύπαρξη νερού κοντά μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι σβηστή.

4. Για παραπάνω ασφάλεια, συσκευή συνιστάται να συνδέεται σε ρελέ διαρροής (RCD) που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, στο κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- 1. Βάλτε το βύσμα στην πρίζα.**
- 2. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία επιλέγοντας με τον διακόπτη την επιθυμητή ρύθμιση.**

Η ροή του αέρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν:

Ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας:

Διακόπτης λειτουργίας A:

“”: Υψηλή ταχύτητα και υψηλή θερμοκρασία

“”: Χαμηλή ταχύτητα και χαμηλή θερμοκρασία

“0”: Σβηστό.

Διακόπτης λειτουργίας B ρυθμίζει την θερμοκρασία: ”|fff”|>”|ff”>”|f ”

“”: ροή κρύου αέρα, μετά το στέγνωμα των μαλλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

το κουμπί του “κρύου” για να επιλέξετε
 συνεχή ροή κρύου αέρα.

Διακόπτης λειτουργίας A	Διακόπτης λειτουργίας B	Διακόπτης κρύου
  0	  	

3. Στεγνώστε τα μαλλιά σας κάνοντας κινήσεις
 χτενίσματος ενώ κρατάτε το σεσουάρ σε μικρή
 απόσταση από τα μαλλιά σας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ STYLING

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Το ακροφύσιο σας επιτρέπει να κατευθύνετε τη ροή του αέρα στα μαλλιά που φτιάχνετε.

Συνδέστε το ακροφύσιο απλά κουμπώνοντάς το στην συσκευή. Αποσυνδέστε τραβώντας το.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό πανί.

2. Τα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με ένα νωπό πανί ή να ξεπλυθούν στη βρύση.

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευή πριν τα καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα

είναι στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε ή τα αποθηκεύσετε.

Ποτέ μην ξεπλύνετε την συσκευή στη βρύση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείται “αποσυνδέστε τη”

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος. Αυτό το σεσουάρ μαλλιών διαθέτει μια θηλιά ώστε να μπορεί να κρεμαστεί εύκολα από κάποιο γάντζο για εύκολη πρόσβαση. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να το αποδυναμώσετε πρόωρα και να σπάσει. Αν το παρεχόμενο καλώδιο χαλάσει η συσκευή

πρέπει να αντικατασταθεί επιστρέφοντάς τη στον πωλητή που την αγοράσατε ή από κάποιον κατάλληλα αρμόδιο ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Κατανάλωση σε λειτουργία Off Mode: 0,1W

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανού κινδύνου στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο, που προέρχεται από

ανεξέλεγκτη απόρριψη, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να στηρίξετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την υπηρεσία επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο που αγοράσατε τη συσκευή. Αυτοί μπορούν να συλλέξουν τη συσκευή για σωστή ανακύκλωση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :
ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ
www.kostopoulos.com

APPHOME



**MANUAL
HAIR DRYER**

HOUSEHOLD USE ONLY

Model : HD-101

Voltage : 220-240V~, 50/60Hz

Power : 1800-2100W



MADE IN CHINA FOR:

KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com

INSTRUCTION MANUAL

Please read and follow the instructions carefully before using in order to avoid a potential injury from misuse

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service

agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

3. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervised

5. Do not use outdoors.
6. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
7. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
8. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
9. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
10. Do not use other attachments than which supplied.

11. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.
12. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
13. Keep your hair away from the immediate vicinity of inlet opening to prevent from being drawn in.
14. Store the appliance in a cool, dry place. Do not use it when there is water in your hands.

WARNING:

- 1. Do not use this appliance near water. Do not use the appliance with wet hands.**
- 2. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**



- 3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.**

4. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

DRYING

1. Put the plug in the wall socket.
2. Switch the appliance on by selecting the desired setting.

The airflow and temperature can be adjusted:

Speed setting and heating setting:

Power switch A: “”: high speed and high heat

“”: low speed and low heat

“0”: Off.

Power switch B, adjust the heating temperature:

” ∫∫∫” >” ∫∫”>” ∫ ”

“”: flow of cool air, after drying hair, can use the “Cool” button to set style with a continuous flow of cool air.

Power Switch A	Power Switch B	Cool Switch
  0	∫∫∫ ∫∫ ∫	“  ”

3. Dry your hair by making brushing movements while holding the dryer at a small distance from your hair.

STYLING ATTACHMENTS

Concentrator

The concentrator enables you to direct the airflow at your hair that you are styling.

Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off.

CLEANING

1. The appliance can be cleaned with a dry cloth.

2. The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.

Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them.

Never rinse the appliance with water.

STORAGE

WHEN NOT IN USE “UNPLUG IT.”

Allow the appliance to cool and store it in a dry location. This hair dryer features a loop allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear

prematurely and break. If the supply cord of this appliance becomes damaged the appliance must be replaced by returning to the retailer from which the product was purchased or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Power consumption in Off Mode: 0,1W

Recycling



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human

health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

MADE IN CHINA FOR:

KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com

